

**STANDARD DYRKNINGSVEJLEDNING**

**FOR**

**CLERODENDRUM UGANDENSE**



*Foto: Floradania.dk*

	<b>Clerodendrum ugandense</b>
<b>Botanik</b>	<b>Familie:</b> Verbenaceae <b>Hjemsted:</b> Østafrika
<b>Formering</b>	Stiklingeformeres, top- eller ledstiklinger kan anvendes, men normalt anvendes topstiklinger med 2-3 nodier. Der stikkes i svagtgødet spagnumblanding, pH 5,5-6,0. Der kan stikkes 2-3 stiklinger i en 11 cm potte, eller bedre 1 stikling i en multibakke med huller på 3-4 cm i diameter. Roddannelsen sker på 3-4 uger ved 21-24°C jordtemperatur.  Fordelen ved at formere i multibakke er, at ved potningen kan man potte planterne i ensartede størrelser.
<b>Potning Pladsforbrug</b>	Der pottes 2-3 planter i en 11 cm potte, i en gødet spagnumblanding, pH 5,5-6,0.  Slutafstand 16-20 planter pr. m <sup>2</sup> .
<b>Vand Gødning CO<sub>2</sub></b>	Indtil planterne er retarderede første gang, bør gives gødning med N:K forholdet 1:1, senere gives kalirig gødning.
<b>Blomsterdannelse</b>	Planterne er daglængdeneutrale, blomstringen fremmes af høj lysintensitet. Kan også blomstre ved lang dag og lav lysintensivitet. Fra slutningen af september aftager blomstringen tydeligt.
<b>Vækstregulering</b>	<b>Knibning:</b> Knibes let over 2 bladpar. Ønskes en stikling skal denne have 2-3 nodier.
<b>Moderplanter</b>	Udvalgte planter fra forårets produktion anvendes som moderplanter og dyrkes ved 16-18°C. Der kan tages stiklinger fra januar - februar til juni. Senere er der dannet for mange blomsteranlæg.
<b>Planteskadegørere</b>	Mellus, lus, saintpauliatrips
<b>Kulturtid</b>	3-4 mdr.
<b>Litteratur</b>	Schüssler, H. 1987: Clerodendrum ugandense geheimt und ungeheimt. GB + GW (25) 907-910.  Schüssler, H. 1989: Fakta, trädgård, nr. 480, 481, 773.